

# **NEXT 10000 UHD**

## **EMU PAYLAŞIM FREESHARE NASIL AÇILIR?**

## Nasıl Yüklendir?

MICAM uygulaması cihazınızda bulunan Bakkal uygulaması üzerinden yüklenir. Uygulama ile ilgili her türlü güncelleme Bakkal uygulaması üzerinden takip edilebilir.




## Nasıl Kullanılır?

MICAM uygulamasını açarak birçok ayarı kolayca yapabilirsiniz.

## FreeShare nasıl açılır?

- MICAM uygulamasını açarak **IKS ON** butonuna tıklayın.
- Butonun sağ tarafında bitiş tarihini gördüğünüzde FreeShare aktiftir.
- FreeShare özelliğini kapatmak isterseniz, IKS ON butonu üzerindeyken sağ/sol tuşlarını kullanarak OFF konumuna getirebilirsiniz, aynı adımları tekrarlayarak tekrar FreeShare özelliğini aktif edebilirsiniz.



## CCcam veya Newcamd hesabı nasıl eklenir?

- MICAM uygulamasını açarak **Sunucu Hesabı Ayarları** bölümüne girin.
- Açılan bölümde renkli tuşlarla istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir hesap eklemek istiyorsanız **Yeşil** tuşa basarak ekleme işlemini yapabilir. İlgili bilgileri doldurarak bağlantınızı kurabilirsiniz.

CAM\_v2.1.0.29280(mcas-net)

Smart Kart

No smartcard

**Sunucu Hesabı Ayarları**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TIKS ON

Güncelle

Yedek Al

MICAM

CAM

Numara	Etiket	Protokol	Açık	Sunucu	Port	Durum
1	Host-1	cccam	ON	192.168.1.100	8080	CONNECTED

Sil

Ekle

Düzenle

Yenile

ADD

Etiket

Host-1

Etkin

☒ Açık ☐ Kapalı

Gizle

☐ Açık ☒ Kapalı

Protokol

☒ Cccam ☐ Newcamd

URL/IP

Port

Kullanıcı adı

Şifre


Kaydet

## EMU nasıl açılır? Key nasıl güncellenir?

- MICAM uygulaması yüklendiğinde EMU varsayılan olarak açık gelir.
- EMU ile açıldığına emin olduğunuz halde ilgili kanallar açılmıyor ise keyleri güncellemeniz gerekebilir. Key güncelleme işlemi internet üzerinden yada USB belleğe kopyaladığınız SoftCam.Key dosyası ile yapılabilir. Dosya formatı standarttır.
- MICAM uygulamasını açarak **İnternetten Güncelle** butonuna bastığınızda güncel key dosyası internetten otomatik olarak indirilerek güncellenmiş olur.



- İlgilendiğiniz kanallar internetten indirdiğiniz key dosyası ile açılmıyor ise, kendi düzenlediğiniz SoftCam.Key dosyasını USB'ye kopyalarak güncelleme işlemi yapabilirsiniz. MICAM uygulamasını açarak **Güncelle** butonuna basın ve USB belleğinizdeki SoftCam.Key dosyasını seçin.



## İleri Ayarlar

- MICAM uygulaması OSCAM tabanlı çalışan bir uygulamadır. Profesyonel kullanıcılar OSCAM Web arayüzüne erişerek birçok ayarı kendilerine göre kişiselleştirebilirler. OSCAM Web arayüzüne erişmek için <http://cihazinipadresi:8888> girmeniz yeterlidir.

**OSCam r29414** Timeline Status Pollinterval: 60 sec.

Hide/Reset	Reader/User	AU	Address	Port	Protocol	SRVID:CAID@PROVID	Last Channel	LB Value/Reader	Online & Idle*	Status
<b>Server 2/2</b>										
	root	OFF	127.0.0.1	0	server	0000:0000@000000			00:01:39 00:01:39	OK
	root	OFF	127.0.0.1	0	http	0000:0000@000000			00:01:39 00:00:01	OK
<b>Readers 2/2 (1 of 2 CARDOK)</b>										
	card	ON	127.0.0.1	0	internal	0000:0000@000000		no data	00:01:39 00:01:39	OFF (no entitlements)
	emulator	ON	127.0.0.1	0	emu	0000:0000@000000		no data	00:01:39 00:01:39	CARDOK (505 entitlements)
<b>Proxies 2/2</b>										
	Const_sp	ON	0.0.0.0	0	constcw	0000:0000@000000		no data	00:01:39 00:01:39	CONNECTED
	constant.cw	ON	0.0.0.0	0	constcw	0000:0000@000000		no data	00:01:39 00:01:39	CONNECTED
<b>Clients 0/1</b>										

OSCam Webinterface developed by Streamboard Team  
Current Time: 15.11.16 | 13:23:28 Start Time: 15.11.16 | 13:21:49 OSCam Run Time: 00:01:39  
Process ID: 2703 Access from: 192.168.0.31 Run as: root System Up Time: 02:04:51  
OSCam: 1.20-unstable\_syn Build: r29414 Compiler: arm-linux-androideabi-aml  
Webif Style by Streamboard Team

[▲ TOP](#)