

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	4
2 KURULUM.....	6
2.1 ÖN PANEL.....	6
2.2 ARKA PANEL	6
2.3 KURULUM	6
3 UZAKTAN KUMANDA.....	8
4 YAZILIM.....	10
4.1 İLK KURULUM REHBERİ.....	10
4.2 DİJİTAL UYDU TV/RADYO AYARININ YAPILMASI.....	10
5 TV İZLEMEK.....	11
5.1 DTV MENU	13
5.2 PVR (VIDEO KAYDETME).....	13
5.3 ZAMAN KAYDIRMA	14
5.4 EPG (ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ)	15
5.5 ZAMANLAMA.....	16
5.6 KANAL DÜZENLEME	16
5.7 DTV AYARLAR MENÜSÜ	17
5.8 KURULUM	18
6 UYGULAMALAR	19

6.1	GOOGLE PLAY STORE İLE UYGULAMA YÜKLEME	19
6.2	USB VEYA SD KART ÜZERİNDEN UYGULAMA YÜKLEME	20
6.3	ANA SAYFANIZI KİŞİSELLEŞTİRİN	21
6.4	MİRACAST/AİRPLAY/DLNA	21
6.5	NESTV	22
7	SİSTEM AYARLARI VE GÜNCELLEME	32
7.1	SİSTEM AYARLARI	32
7.2	SİSTEM GÜNCELLEME.....	33
8	ARIZA TEŞHİSİ	35
8.1	SİNYAL YOK UYARISI ALIYORUM	35
8.2	CİHAZIM AÇILMIYOR	35
8.3	AĞA BAĞLANAMIYORUM	35
8.4	BAZI KANALLAR EKRANDA TAM GÖZÜKMÜYOR.....	35
8.5	KUMANDA ÇALIŞMIYOR.....	35
8.6	GÖRÜNTÜ VEYA SES YOK	36
9	ÖZELLİKLER	37

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



DİKKAT: Elektrik çarpmasından korunmak için lütfen cihazınızın herhangi bir şekilde ıslanmasını önleyiniz. Sağlığınız için herhangi bir sorun karşısında lütfen cihazını tamir etmeye çalışmayınız.

DİKKAT!

- Elektrik çarpmasına karşı, cihazın hiç bir parçası kullanıcı tarafından tamir edilmemelidir.
- Tamirat Next yetkili teknik servisleri tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu hasarlı ise, değiştirilmesi ya da olası tehlikeyi önlemek için, teknik ve satış sonrası destek için yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Kullanılan piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Çevreyi korumak için uygun atık toplama merkezlerine atınız.

Cihazınızın Kurulumu

- Cihazınızı düz, sağlam ve sabit bir yüzey üzerine yerleştiriniz. Cihazınızı bir halı veya kilim üzerine koymayınız.
- Cihazınızı başka bir cihazın ya da amplifikatörün üzerine koymayınız, bu cihazınızın ısınmasına sebep olur.
- Cihazınızın üzerine, dergi, magazine vs. şeyler koymayınız.

Havalandırma

- İç ısı birikimini önlemek için cihazınızı iyi havalandırılan bir yere yerleştiriniz. Aşırı ısınmasını önlemek için, her iki tarafa da arka en az 10 cm boşluk ve ünitenin üst, hem de 5 cm'lik bir alan bırakınız.
- Örtü vs. gibi eşyalarla havalandırma deliklerini tıkamayınız.

Cihazınızın Sıcaklık Toz ve Nemden Korunması

- Alıcınız su damlamasına ve sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Vazo gibi içi su dolu hiçbir nesne cihazınızın üzerine konulmamalıdır.
- Cihazınızın üzerine ısıveren mum vs. gibi eşyalar koymayınız.

Elektrik Baęlantısı

- Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda cihazınızın fişini çekiniz.
- Güç kablosu hasarlı ise, değıştirilmesi ya da onarılması için teknik servis ekibimiz ile irtibata geçiniz.


2 Kurulum

Resimleri takip ederek cihazımızın nasıl kurulduğuna bakınız ve uygulayınız.

2.1 Ön Panel




2.2 Arka Panel



2.3 Kurulum

Aşağıda gösterildiği gibi, ara yüzleri Uydu-Cihaz-TV arasında bağlayınız. Örneğin; Ürünün HDMI Kablosunu TV ye takınız, Uydu kablosunu cihazınıza takınız, ürününüzün güç kablosunu prize takınız. Cihazınızın **“power”** butonuna basınız. Cihazınız kullanıma hazırdır.

NOT: Resimler, örnek olarak verilmiştir, lütfen kutunun içinden çıkan kendi bağlantı kablolarını kullanınız.



NOT: Resimler, örnek olarak verilmiştir, lütfen kutunun içinden çıkan kendi bağlantı kablolarını kullanınız.

3 Uzaktan Kumanda



A Panel



B Panel

Standart Q Klavye



NOT: Resimler, örnek olarak verilmiştir, lütfen kutunun içinden çıkan kendi bağlantı kablolarını

kullanınız.

4 Yazılım

Not: Cihazımız için varsayılan şifre 0000 dır.

Bu kılavuzda yer alan resimler örnektir. Lütfen, cihazınızda var olan standart imgelere göre hareket ediniz.

4.1 İlk Kurulum Rehberi


İlk kurulum, size, menü dil seçeneği, HDMI çıkış çözünürlüğü, ekran ölçüsü ve ayarı, internet ve Wi-Fi bağlantısını kurmanız için rehberlik edecektir.




4.2 Dijital Uydu TV/Radyo Ayarının Yapılması

DTV size, Uydu TV ve Radyo kanallarının otomatik olarak ayarlanmasında yardımcı olacaktır.

Açı oranları çıkışı ayarlayınız, altyazıya ve daha sona TV/Radyo araması yapmak için, arama butonuna basmak için ileri butonuna basınız. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen teknik destek için, müşteri ilişkileri servisini arayınız.



Uyduyu seçiniz ve LNB parametrelerini yapılandırınız ve otomatik kanal araması yapmak için mavi butona basınız.




5 TV İzlemek

Aramanızı gerçekleştirdikten sonra, TV seyretmenin keyfine varın, VOL+/VOL- tuşlarına basarak, ses kontrolünü yapınız. CH+/CH- butonlarına basarak kanallarınızı değiştirebilirsiniz.




Kanal listesini görmek için “OK” butonuna basınız ve istediğiniz kanalı seçiniz. Alfabeye göre, FTA (Free To Air)/CAS(Scrambled), HD/SD kanal taraması yapabilirsiniz.

Ayrıca, kanal listesinden filtreleyerek hızlıca kanalı bulabilirsiniz.




5.1 DTV Menu

DTV menünün seçeneklerini, görüntülemek, “Altyazı” “Ses” “Teletext” Kanalları, favori kanalına eklemek vs. için “MENÜ” butonuna basınız.



5.2 PVR (Video Kaydetme)

Satın almış olduğunuz cihazımızın anında kaydetme, zamanında kaydetme ve EPG den rezerve edilerek kaydetme özelliği vardır. Kaydetme uygulamasını kullanmadan önce lütfen, DTV nizdeki belleğinizi konfigüre ediniz. TV'nizde canlı yayınlanan bir programı harici USB belleğe kaydedip, istediğiniz zaman istediğiniz yerde seyredebilirsiniz. “Rec” butonuna tekrar basarak menüyü açınız ve varsayılan kaydetme sürecini değiştiriniz. Ayrıca DTV ayarlar menüsünden de varsayılan kayıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. (Bölüm. 6.4 e bakınız.)



Kaydedilen dosyaları düzenleyebilirsiniz. Dosyaları, **kırmızı** butona basarak silebilirsiniz.

5.3 Zaman Kaydırma

Zaman ayarlama özelliği ile istediğiniz programın kayıt rezervasyonunu yaparak, dışarı çıkabilir, istediğiniz zaman kayıt ettiğiniz program izleyebilirsiniz.

Cihazınız, USB belleğinizi taktıktan sonra, otomatik olarak veya manuel olarak kaydeder. Otomatik kayıt özelliğinin, varsayılan özelliği **“kapalıdır”**. DTV ayarlar bölümünden **“açık”** konumuna getiriniz.



5.4 EPG (Elektronik Program Rehberi)

Elektronik Program Rehberinin özelliği, izlemek istediğiniz programın, hangi saatte hangi kanalda olduğunu TV'niz den görebilirsiniz. EPG ile kayıt takvimi oluşturabilirsiniz. EPG uygulaması mevcut ve 21 günlük takibi yapar. TV'nizi seyrederken **INFO** butonuna basarak, mevcut ve takip eden programı görebilirsiniz. INFO butonuna iki kere bastığınızda, seyrettiğiniz programın detaylı bilgisini görebilirsiniz. EPG butonuna basarak 21 günlük EPG menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Sağ/Sol/Yukarı/Aşağı butonlarına basarak 21 günlük program içinde gezinebilirsiniz. **"Mavi"** butona basarak, program rezervasyonunu veya kaydını yapabilirsiniz. **"OK"** butonuna basarak, programın detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz. **"Sarı"** butona basarak, EPG dilini değiştirebilirsiniz.(Operatör sağlayıcısı tarafından izin verilmişse)

EPG		159.DW (Deutsch)				
		09/22/2015 18:28:27				
09/22 Tuesday	09/23 Wednesday	09/24 Thursday	09/25 Friday	09/26 Saturday	09/27 Sunday	09/28 Monday
18:15~18:30	Wirtschaft					
18:30~19:00	Euromaxx					
19:00~19:03	DW Nachrichten					
19:03~19:15	Wirtschaft					
19:15~19:45	Nahaufnahme					
19:45~20:00	Shift					
20:00~20:03	DW Nachrichten					
20:03~21:00	Markus Lanz					
21:00~21:30	DW Nachrichten					
21:30~22:00	Kick off!					

Nahaufnahme

Das Märchen von der ElektromobilitätWie Politik und Industrie E-Autos bremsen Sie sind leise, sauber und gut für das Klima - Elektroautos. Ihnen gehört angeblich die Zukunft. "Elektromobilität, das ist die Chance, unabhängig vom Öl zu werden", so Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es geht um viel: Um Arbeitsplätze und um die Zukunft der Automobilbranche in Deutschland. Die deutsche Autoindustrie fährt weltweit vorne weg und sieht sich auch bei der Elektromobilität auf der Überholspur. Norbert Reithofer, Aufsichtsratschef der BMW AG spricht

OK Detail

CH

CH

Language

Time

5.5 Zamanlama

Cihazınız; tercih ettiğiniz programı, zamanlama özelliği ile dilediğiniz zamanda otomatik olarak kaydetme özelliğine sahiptir. Kayıt başlama ve sürdürme zamanını seçebilirsiniz.

Lütfen, kayıt öncesinde cihazınızın USB bellek veya SD kart bağlantısını kontrol ediniz ve belleğinin yeterli olduğundan emin olunuz.



5.6 Kanal Düzenleme

Kanal düzenleme; kanalı silme, kanal taşıma, kanalı saklama, kanal kilitleme/açma kanal adı değiştirme gibi işlemleri yapmanızı sağlar. Favori TV/Radyo kanallarınızı oluşturmanıza yardımcı olur. Kanal Editörünün varsayılan şifresi "0000" dır. Tüm kanal düzenlemelerini bu sayfa üzerinden yapabilirsiniz.



5.7 DTV Ayarlar Menüsü

DTV ayarlar menüsü DTV uygulamalarının, profesyonel global parametreleri ile yapılandırılmıştır. Global ayarları aşağıda gösterildiği şekilde yapabilirsiniz.

1) Anten Ayarları

2) AV Çıkış Ayarları

3) Varsayılan Diller; Altyazı dil ayarlarını, Teletext dili ve müzik parçalarının ayarlarını yapmanızı sağlar.


4) OSD Ayarları; DTV ve OSD ayarlarını yapmanıza yardımcı olur.

5) Ebeveyn Kontrolü; Ebeveyn kontrolü, çocuklarınızın izlemesine izin vermediğiniz kanalları kontrol altına almanızı ve yalnız seyretmemelerini sağlar.

6) DB Yönetimi; TV/Radyo kanallarını USB belleğine yedeklemenizi sağlar veya USB bellek üzerinde yeniden düzenlemenizi sağlar.


7) PVR Ayarları; PVR ve Zaman Kaydırma işlemlerinizi hangi USB üzerinden yapmak istediğinizi bu menü üzerinden belirleyebilirsiniz. Ayrıca buradan otomatik zaman kaydırma işlemini açıp kapayabilirsiniz.

8) **Sistem Ayarları**; DTV uygulamasının versiyon numarasını, DTV uygulamalarını fabrika ayarlarına çevirmenizi sağlar.



5.8 Kurulum

DTV menüsündeki kurulum özelliği, Uydu TV kanalları/Radyo kanallarını profesyonelce manuel olarak aramanızı sağlar. LNB parametreleri (LNB Tipi/DisEqC1.0/1.1/Motor) konfigüre edebilir, uydu TP listesini düzenleyebilirsiniz.




6 Uygulamalar


Cihazımızın güçlü Android platformuyla, TV niz Akıllı TV haline dönüşür ve TV seyretmek eğlenceli bir hal alır. Youtube üzerinden video izleyebilir, görüntülü görüşme yapabilir, sosyal ağlarda gezinti yapabilir, kumandanızın Air Mouse özelliğini kullanarak oyunlar oynayabilirsiniz.

6.1 Google Play Store ile Uygulama Yükleme

“Home” butonuna basarak, Ana sayfayı görüntüleyiniz ve tüm uygulamalar menüsüne giderek, Google Play Store uygulamasını açınız.




Google Play Store uygulamasına kendi hesabınızla giriş yapınız ve cihazınızla uyumlu uygulamaları indirmeye başlayabilirsiniz.



6.2 USB veya SD Kart Üzerinden Uygulama Yükleme


Bilgisayarınızdan yüklediğiniz .apk uzantılı dosyayı USB belleğinize veya SD kartınıza kopyalayınız. USB/SD Kartı cihazınıza takınız. Uygulamalar sayfası üzerinden AppInstaller veya FileBrowser aracılığıyla uygulamayı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

FileBrowser/Dosya Yöneticisi uygulamasını açarak .apk dosyasını seçiniz ve OK tuşuna basınız.



6.3 Ana Sayfanızı Kişiselleştirin


Tercih ettiğiniz uygulamaları ana sayfaya ekleyebilirsiniz. Home tuşuna basarak ana sayfanızı açın ve “+” ikonuna tıklayın. Daha sonra tercih ettiğiniz uygulamaları ana sayfanıza seçerek ekleyiniz.




Uygulama kısa yollarını, ikon üzerine Mouse ile tıklayarak, silebilir veya kaldırabilirsiniz.

6.4 Miracast/Airplay/DLNA

Bu uydu alıcısında Miracast/Airplay/DLNA desteği vardır. Bu hem Android hem de iOS destekli cihazlarınızın görüntüsünü ekrana yansıtabilmenizi sağlar. Cihaz üzerinden S-Link uygulamasını çalıştırınız ve Android cihazınızın ekran yansıtma özelliğini açınız. Desteklenen bazı Android Cihazlar: Google Nexus Phone, LG Android tabanlı cihazlar, HTC Android akıllı telefon, Samsung Android tabanlı cihazlar, Sony Android tabanlı cihazlar.



iPhone/iPad cihazlarınızdan AirPlay uygulamasını çalıştırınız.




6.5 NesTV

Telefonunuzdan NesTV uygulamasını indirin ve telefon ile cihazınızın aynı WiFi ağı üzerinde bağlı olduğuna emin olunuz.


- 1) Uydu alıcınızı akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edin.
- 2) Telefonunuzdan televizyondaki yayını izleyin.

- 3) Kanal listenizi telefonunuz üzerinden kontrol edin.
- 4) Telefonunuzdaki resim, müzik ve videoları büyük ekranda paylaşın.




Uydu alıcınıza ethernet üzerinden internet bağlantısı yapınız. Telefonunuzun da aynı ağ üzerinden internete bağlandığından emin olunuz.

Nes TV uygulamasını telefonunuzdan açınız.




Nes TV üzerinden uydu alıcısına bağlanınız. NesTV ağı üzerinde bulunan uydu alıcısını bulacaktır. NesTV en son bağlanan uydu alıcısına otomatik olarak bağlanacaktır.




RCU menüsüne tıklayarak uydu alıcınızı kontrol edebilirsiniz.

1) Dokunmatik mod: Sağa sola kaydırarak imleci kontrol edin, yukarı ve aşağı kaydırarak kanal değiştirin. Ortaya tıklayarak onaylayınız.




İkonu tıklayarak, dokunmatik modu etkinleştirin. Buradan cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

2) Fare modu




Fare ikonunu tıklayarak fare modunu etkinleştirin. Buradan fare modunu kullanarak cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

3) Sanal kumanda modu



İkone tıklayarak sanal kumanda modunu etkinleştirin. Buradan sanal kumanda moduyla cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

4) Mavi balonla gösterilen şekli tıklayarak cihaz üzerinde bulunan uygulamaları görebilirsiniz.



Buraya tıklayarak cihaz üzerinde bulunan uygulamaları görebilirsiniz.

DTV menüsüne giderek canlı yayını izleyebilir ve kanal listenizi buradan düzenleyebilirsiniz.



Canlı TV yayını

7 günlük EPG




Son kanalı aç

Bir sonraki kanalı aç


Televizyon ekranında seyret

Telefonda tam ekran olarak seyret




EPG detaylarını görmek için tıklayınız. Bu menüden kayıt yapabilmek için düzenleme yapabilirsiniz.






İkonuna tıklayarak hızlıca kanalları bulabilirsiniz.




İkonuna tıklayarak telefon üzerinden kanal değiştiriniz.




Kanalı bulmak için anahtar kelimeyi yazınız.






İkona tıklayarak uyduları filtreleyebilirsiniz.





İkona tıklayarak kanal listenizi düzenleyebilirsiniz .

Şifre: 0000



DLNA menüsüne giderek fotoğraf/video paylaşımı yapabilirsiniz.







7 Sistem Ayarları ve Güncelleme

7.1 Sistem Ayarları

Ayarlara girmek için ana sayfada yer alan **“Ayarlar”** seçeneğini seçiniz ve **“OK”** tuşuna basınız. Burada **“Ağ”, “Görüntü”, “Ses”, “Dil”** gibi birçok seçeneği ayarlayabilirsiniz.




Android sistem ayarlarını düzenlemek için ayarlardan, gelişmiş ayarları seçiniz. Eğer bu konuda teknik bilginiz yoksa lütfen yapılandırma yapmayınız.



7.2 Sistem Güncelleme

Uydu alıcınızı USB/SD kart vasıtasıyla veya internet üzerinden güncelleyebilirsiniz. Yeni bir yazılım geldiğinde cihazınız uyarı verecektir. Bu uyarıya tıklayarak yeni yazılımı yükleyerek cihazınızı güncelleyebilirsiniz.



USB/SD kart üzerinden veya internet üzerinden güncelleme yapılabilir.

Ayarlar--->Hakkında--->Sistem Güncellemesi--->Yerel Güncelleme



USB/SD Kart üzerinden güncellemeyi seçiniz. Son yazılımın zip formatlı dosyasını seçiniz.



8 Arıza Teşhisi

8.1 Sinyal yok uyarısı alıyorum

- HDMI kablosunun bağlantısının doğru yapıldığından emin olunuz.
- Cihazda HDMI çıkışının seçilip seçilmediğini kontrol ediniz.
- Anten kablosunu kontrol ediniz, kablunun doğru ve sorunsuz bir şekilde takıldığından emin olunuz.
- Kurulum menüsünde Tuner ayarının doğru seçildiğinden emin olunuz.
- Anten bağlantılarını kontrol ediniz.

8.2 Cihazım açılmıyor

- Adaptör bağlantısının yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.
- Adaptörünüzün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

8.3 Ağa bağlanamıyorum

- Ağ kablonuzun bağlı olduğundan ve internet bağlantınızda problem olmadığından emin olunuz.
- Wi-Fi ağına bağlanmış olduğunuzu varsa Wi-Fi şifresini doğru girilip girilmediğinden emin olunuz.
- Ayarlarda doğru IP adresinin seçilip seçilmediğini kontrol ediniz.

8.4 Bazı kanallar ekranda tam gözüküyor

- Ekran oranını Otomatik olarak seçiniz.
- Yayını izlerken, Menü >Ayarlar>Yön tuşlarıyla Otomatik seçeneğini seçiniz

8.5 Kumanda çalışmıyor

- Kullandığınız pillerin dolu olduğundan ve doğru yönlerde takılmış olduğundan emin olunuz.

- Herhangi bir objenin cihaz ile kumanda arasında önleyici olarak bulunmadığından emin olunuz.
- Uydu alıcınız ve kumanda arasındaki uzaklığın 5 metreden daha fazla olmamasına özen gösteriniz.
- Pillerin doluluğunu kontrol ediniz. Pilleriniz zayıf ise yenileriyle değiştiriniz.

8.6 Görüntü veya ses yok

- Ses/Görüntü çıkışı bağlantısının, televizyonunuza doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
- Ses açma tuşuna basınız.

9 Özellikler

Donanım	
Chipset	Amlogic S905
RAM	DDR3 2GB
Flash	eMMC 16GB
Tuner	
Demodulator Modu	DVB-S (QPSK, ETS 300 421) ve DVB-S2 (QPSK / 8PSK, ETS 302 307)
Frekans Aralığı	950~2150MHz
RF Giriş Bağlantısı	F-Dişi
Video	
Video Çözümleme	H.264/H.265 HEVC MP@L5.0 4K UHD@60fps ye kadar H.264/H.265 AVC MP@L5.1 4K UHD@60fps ye kadar H.264/H.265 MVC 4K UHD@60fps ye kadar MPEG-4 ASP@L5 1080P@60fps ye kadar AVS JizhunProfil 1080P@60fps ye kadar MPEG-2 MP@HL 1080P@60fps ye kadar MPEG-1 MP@HL 1080P@60fps ye kadar RealVideo 8/9/10 1080P@60fps ye kadar WebM VGA ya kadar
Video Dosya Formatları	*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif desteklemektedir.
HDMI Çıkış	HDMI 2.0 (video format Otomatik olarak), HDCP2.2 Desteği
Görüntü Oranı	Otomatik/Tam Ekran
Video Çözünürlüğü	4K@60Hz, 4K@50Hz, 1080p/l, 720p
Ses	
Ses Çözümleme	Dolby Digital/Digital Plus, MPEG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II (DTS, WMA, WMA Pro, WMV Opsiyonel)
Ses Modu	Mono/Stereo/Sol/Sağ
PVR Fonksiyonu	
Kayıt	Eş zamanlı ve Zaman Ayarlı Kayıt
	EPG Zamanlı Kayıt
Zaman Kaydırma	Otomatik Zaman Kaydırma Desteği
PVR Fonksiyonları	Oynat/Duraklat/Durdur/Atla
	Hızlı İleri Sarma/Hızlı Geri Sarma 2/4/8/16
Dosya Sistemi	NTFS ve FAT32 desteklenmektedir.
PVR Yönetimi	Kayıtlı dosyanın silinebilmesi
Güç	
DC Giriş Aralığı	12V 1.5A
Güçtüketimi	Maksimum 24W
Fiziksel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	0°C-40°C
Depolama Sıcaklığı	-10°C-65°C

